

Changan Deepal S07 (BEV) Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Month	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246
		KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
1	Engine																						
	Inspect Cooling System (Radiator, Hoses, Connection) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد																						
2	Power Train																						
	Electric drive system reducer lubricating oil																						
	E-drive ASSY connector (loose, damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY grounding bolts and its wiring harness		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY cooling system (leakage, damaged, loose water pipe connection)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY reducer housing surface, half-axle oil seal, oil filler plug, oil drain plug, exhaust plug (oil leakage, damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY surface (clean, no attached dirt)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Brake System																						
	Inspect Disc Brakes \ فحص التبل والطنابير		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines , hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Brake Fluid \ زيت الفرامل		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
	Air Condition																						
5	A/C Filter \ فتر التكييف (if equipped)		I	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R	I.R
	Electric System																						
	Inspect Battery \ فحص البطارية		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High-voltage wiring harness connecting bolts (loose, damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High voltage wiring harness connection terminal (damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High voltage wiring harness surface (damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Is the surface of the battery assembly damaged?		I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Battery assembly mounting bolts (loose, damaged)		I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Insulation resistance		I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R
	Battery cell pressure difference		I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R
6	Inspect Horn Operation \ عمل الكلاكس		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Chassis:-																						
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كارتوش الكوبلن		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظفبط ضغط الإطارات		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I:inspect, R: replace, C: clean, A: Adjustment