

Changan Deepal S05 (BEV) Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Month	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246
		KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
1	Engine																						
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connection) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد		Replace the coolant every 3 years or 80,000 km																				
2	Power Train																						
	Electric drive system reducer lubricating oil		Every 3 years or 60,000km.																				
	E-drive ASSY connector (loose, damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY grounding bolts and its wiring harness		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY cooling system (leakage, damaged, loose water pipe connection)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY reducer housing surface, half-axle oil seal, oil filler plug, oil drain plug, exhaust plug (oil leakage, damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY surface (clean, no attached dirt)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Brake System																						
	Inspect Disc Brakes \ فحص التبل والطنابير		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections.\ فحص خطوط ومواسير وصلات الفرامل		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
4	Air Condition																						
	A/C Filter \ فتر التكييف (if equipped)		It is recommended to replace Every 10,000km																				
5	Electric System																						
	Inspect Battery \ فحص البطارية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High-voltage wiring harness connecting bolts (loose, damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High voltage wiring harness connection terminal (damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High voltage wiring harness surface (damaged)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Is the surface of the battery assembly damaged?		I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Battery assembly mounting bolts (loose, damaged)		I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Insulation resistance		I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R
	Battery cell pressure difference		I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R
6	Chassis:-																						
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكوبلين		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	R	I	I	R	I	I	I	I	I	R
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			I:inspect, R: replace, C: clean, A: Adjustment																				