

Changan Deepal S05 (REEV) Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Month	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246
		KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
1	Engine																						
	Oil & Filter Change \ تغير زيت + فتر زيت	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (سائل التبريد، الوقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على المتناسيه وفحص جهاز تشخيص الاخطاء	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Air Filter \ فتر الهواء	C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C
	Fuel Filter Replace \ تغير فتر الوقود	Replace it every 4 years or 100,000 kilometers																					
	Spark plugs \ بوجيات			R		R		R		R		R		R		R		R		R		R	
	Canister Replace \ تغير كانبستر	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Cooling System (Radiator, Hoses, Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغير سائل التبريد	Replace the coolant every 3 years or 80,000 km																					
	Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Fuel System (Tank, Pipes, Connections) \ فحص منظومة الوقود (تانيك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والحرش الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Power Train																						
	Electric drive system reducer lubricating oil	Change the electric drive system reducer lubricant every 3 years or 60,000km.																					
	E-drive ASSY connector (loose, damaged)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY grounding bolts and its wiring harness	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY cooling system (leakage, damaged, loose water, pipe connection)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY reducer housing surface, half-axle oil seal, oil filler plug, oil drain plug, exhaust plug (oil leakage, damaged)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	E-drive ASSY surface (clean, no attached dirt)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
3	Brake System																						
	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والبطانيير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake Fluid \ زيت الفرامل	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	R
4	Air Condition																						
5	Electric System																						
	Inspect Battery \ فحص البطارية	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الانوار وعمل فتحة السلف (في حالة وجود فتحة سلف)	I	I	I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	High-voltage wiring harness connecting bolts (loose, damaged)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High voltage wiring harness connection terminal (damaged)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	High voltage wiring harness surface (damaged)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Is the surface of the battery assembly damaged?	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Battery assembly mounting bolts (loose, damaged)	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A
	Insulation resistance	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R
	Battery cell pressure difference	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Chassis:-																						
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكوبان	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات ولفيط ضغط الإطارات	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	R
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
		I:inspect, R: replace, C: clean, A: Adjustment : Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																					