

### Changan Deepal S05 (REEV) Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	Mileage Classification		6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246			
		KM	Total Mileage	Engine Mileage	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000		
<b>Engine</b>																											
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت**				R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
diagnostic tool) فحص حالة المحرك على الملتصقة وفحصا \ بجهاز تشخيص الاعطال				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Air Filter \ فلتر الهواء				C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R			
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود				Replace it every 4 years or 100,000 kilometers																							
Spark plugs \ بوجيهات										R													R				
Canister Replace \ تغيير كانيستر				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد				Replace the coolant every 3 years or 80,000 km																							
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تانيك الوقود، خرطوم، وصلات)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والغزل الحراري				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
<b>Power Train</b>																											
Electric drive system reducer lubricating oil				Change the electric drive system reducer lubricant every 3 years or 60,000km.																							
E-drive ASSY connector (loose, damaged)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
E-drive ASSY grounding bolts and its wiring harness				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
E-drive ASSY cooling system (leakage, damaged, loose water pipe connection)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
E-drive ASSY reducer housing surface, half-axle oil seal, oil filler plug, oil drain plug, exhaust plug (oil leakage, damaged)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
E-drive ASSY surface (clean, no attached dirt)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
<b>Brake System</b>																											
Inspect Disc Brakes \ فحص القرص والطنابير				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Brake Fluid \ زيت الفرامل				I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I			
<b>Air Condition</b>																											
A/C Filter \ فلتر التكييف (if equipped)				Replace every 10,000km																							
<b>Electric System</b>																											
Inspect Battery \ فحص البطارية				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الانوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
High-voltage wiring harness connecting bolts (loose, damaged)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
High voltage wiring harness connection terminal (damaged)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
High voltage wiring harness surface (damaged)				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Is the surface of the battery assembly damaged?				I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A			
Battery assembly mounting bolts (loose, damaged)				I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A	I.A			
Insulation resistance				I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R			
Battery cell pressure difference				I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R	I.A.R			
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Wiper Blades Operation& Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
<b>Chassis</b>																											
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كوتش الكوبلين				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وغطيت ضغط الإطارات				I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I			
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I			

I:inspect, R: replace, C: clean, A: Adjustment \*\*Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip